

Rapport d'essais



Fichier résultat:	msaj5msaj6msaj7 z55801 21012025.AUT
Date et heure de réalisation des essais:	23/01/2025 01:53:29

Propriétés du Programme Règle

Nom du programme :	10 caisses pos. B_MSAJ5 Essais 1_rame_AS_V12
Date de création :	19/04/2022
Rédacteur :	Maëla LE LABOURIER
Ordre imposé :	Non

Commentaires

Vérification de l'appareillage de frein.

Résultat AUTOTEST des modules utilisés lors de l'exécution de ce Programme Règle

☒ Conforme

☐ Non conforme

En-tetes renseignés par l'opérateur

Date d'essai (jj/mm/aaaa) :	21/01/2025
N° de la rame :	z55801
Nom Opérateur(s) :	gossin.pinoteaux.colbert
N° du poste :	404916
Date de validité GVG du poste:	07.07.2025
Date de validité GVG de l'IF :	07.07.2025
Commentaires :	

Essais réalisés

N°	Nom de l'essai	Statut	Voies étalonnées	Mode Admin	Autotest OK
1	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11	Valide	Oui	Non	Oui
2	EFAS / RB(IS):MEU-SH-BOG-SUSP	Valide	Oui [2:44:29]	Non	Oui
3	Etanchéité CP - CG	Valide	Oui [2:58:30]	Non	Oui
4	Détendeurs FP	Valide	Oui [2:59:18]	Non	Oui
5	Manomètres en cabine V11	Valide	Oui [3:09:00]	Non	Oui

6	RMMnitrol / N-JMR	Valide	Oui [4:15:32]	Non	Oui
7	BP(URG) en cabine V11	Valide	Oui [4:19:17]	Non	Oui
8	MA(URG) CG en cabine V11	Valide	Oui [4:26:36]	Non	Oui
9	Etanchéité des RAet RA-FEM	Valide	Oui [4:33:43]	Non	Oui
10	MA(URG)CP en cabine V11	Valide	Oui [4:45:57]	Non	Oui
11	Dét.SH/essai SH de V11	Valide	Oui [4:48:24]	Non	Oui
12	Détendeur FEMde V11	Valide	Oui [4:53:33]	Non	Oui
13	Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11	Valide	Oui [5:00:21]	Non	Oui
14	FEMde V11 : examen + test	Valide	Oui [5:04:03]	Non	Oui
15	Fonction AE BME1	Valide	Oui [5:13:40]	Non	Oui
16	Fonction AE BPI2 et BPI3	Valide	Oui [5:18:45]	Non	Oui
17	Fonction AE BPI4 et BPI5	Valide	Oui [5:21:20]	Non	Oui
18	Fonction AE BPI6 et BM7	Valide	Oui [5:26:49]	Non	Oui
19	Fonction AE BPI8 et BPI9	Valide	Oui [5:29:48]	Non	Oui
20	Fonction AE BPI10 et BME11	Valide	Oui [5:33:15]	Non	Oui
21	IBU (détendeur/capteurs)	Invalide	Oui [8:10:58]	Non	Oui
22	IBU (relais auto. BME1)	Valide	Oui [8:52:14]	Non	Oui
23	IBU (relais auto. BPI)	Valide	Oui [10:57:26]	Non	Oui
24	IBU (relais auto. BM)	Valide	Oui [11:51:10]	Non	Oui
25	PREPADES ESSAIS EN CABINE V20	Valide	Oui	Non	Oui
26	Manomètres en cabine V20	Valide	Oui [12:22:37]	Non	Oui
27	BP(URG) en cabine V20	Valide	Oui [12:25:19]	Non	Oui
28	Dét.SH/essai SH de V20	Valide	Oui [12:28:41]	Non	Oui
29	Détendeurs FEMV20	Valide	Oui [12:29:34]	Non	Oui
30	Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20	Valide	Oui [12:36:50]	Non	Oui
31	FEMde V20 : examen + test	Valide	Oui [12:43:33]	Non	Oui
32	MA(PRD) en cabine V20	Valide	Oui [12:59:17]	Non	Oui
33	MA(URG)CP en cabine V20	Valide	Oui [13:10:09]	Non	Oui
34	IBU (relais auto. BME11)	Valide	Oui [13:26:33]	Non	Oui
35	Opérations libératoires	Valide	Oui [0:17:49]	Non	Oui

Motifs d'invalidité des essais

N°	Nom de l'essai	Motifs d'invalidité
21	IBU (détendeur/capteurs)	Les capteurs CA(PRN)PS sont tous conformes : non

Essai n°1: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Capteurs étalonnés conforme :	oui

Essai n°2: EFAS / RB(IS):MEU-SH-BOG-SUSP

Nombre de réalisation : 5/5

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Signalement RB(IS)MEU isolé conforme :	oui
Signalement RB(IS)MEU service conforme :	oui
Absence de pression SH en V11	0.022 Bar
Absence de pression SH en V20	0.012 Bar
Signalement RB(IS)SH isolé conforme :	oui
Signalement RB(IS)SH service conforme :	oui
Visite RB(IS)BOG/RB(IS)SUSP conforme :	oui
Capteurs remis sur CF1 en fin de test :	oui

Essai n°3: Etanchéité CP - CG

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< à 0.3b en 120s) :	-0.205 Bar
Etanchéité CG (< à 0.1b en 120s) :	-0.079 Bar

Essai n°4: Détendeurs FP

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Prises de pression DE(FP) [FIS BPI2 ou REG IBU BPI2]	5.153 Bar
Prises de pression DE(FP) [FIS BPI3 ou REG IBU BPI3]	5.301 Bar
Prises de pression DE(FP) [FIS BPI5 ou REG IBU BPI5]	5.351 Bar
Prises de pression DE(FP) [FIS BPI9]	5.325 Bar
Prises de pression DE(FP) [FIS BPI10 ou REG IBU BPI10]	5.169 Bar
Pr. FIS BPI2 (5.20 +/- 0.30 b) :	5.152 Bar
Pr. FIS BPI3 (5.20 +/- 0.30 b) :	5.301 Bar
Pr. FIS BPI5 (5.20 +/- 0.30 b) :	5.350 Bar
Pr. FIS BPI9 (5.20 +/- 0.30 b) :	5.326 Bar
Pr. FIS BPI10 (5.20 +/- 0.30 b) :	5.168 Bar

Essai n°5: Manomètres en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Déplacement aiguille CP conforme :	oui
Ecart pression CP (bar) :	0.04
Précision aiguille CP conforme :	oui
Déplacement aiguille CG conforme :	oui
Ecart pression CG (bar) :	0.02
Précision aiguille CG à 5 bar conforme :	oui
Précision aiguille CG à 0 bar conforme :	oui
Déplacement aiguilles CF1/CF2 conforme :	oui
Ecart pressions CF1/CF2 (bar) :	0.01
Précision aiguilles CF1/CF2 conforme :	oui
Indication du zéro de CF1/CF2 conforme :	oui

Essai n°6: RM Minitrol / N-JMR

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Purge du RELLUMIX conforme :	oui
Pression régime CG (5 +/- 0.05b) :	4.974 Bar
Tps 1ère dép. RE (< à 2 s) :	0.1 s
Tps 1ère dép. CG (< à 7 s) :	2.9 s
1ère dép. CG (4.50 +/- 0.05b) :	4.498 Bar
RE/CG 1ère dep. (< à 0.05 b) :	0.003 Bar
Tps de purge CG (5b à 3.5b < à 7s) :	5.7 s
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BME1]	3.922 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BPI2 ou PS BPI2]	3.840 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BPI3 ou PS BPI3]	3.814 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BPI4]	3.748 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BPI5]	3.803 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BPI6]	3.911 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BPI7]	3.969 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BPI8]	3.807 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BPI9]	3.801 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BPI10 ou PS BPI10]	3.776 Bar
Mesure des CFF-DIS pour REX [CFF-DIS BME11 ou PS BME11]	3.953 Bar
CFF-DIS BME1 (3.80+0.20/-0.10b) :	3.925 Bar

CFF-DIS BPI2 (3.80+0.20/-0.10b) :	3.843 Bar
CFF-DIS BPI3 (3.80+0.20/-0.10b) :	3.817 Bar
CFF-DIS BPI4 (3.80+0.20/-0.10b) :	3.750 Bar
CFF-DIS BPI5 (3.80+0.20/-0.10b) :	3.805 Bar
CFF-DIS BPI6 (3.80+0.20/-0.10b) :	3.914 Bar
CFF-DIS BM7 (3.80+0.20/-0.10b) :	3.972 Bar
CFF-DIS BPI8 (3.80+0.20/-0.10b) :	3.809 Bar
CFF-DIS BPI9 (3.80+0.20/-0.10b) :	3.803 Bar
CFF-DIS BPI10 (3.80+0.20/-0.10b) :	3.777 Bar
CFF-DIS BME11 (3.80+0.20/-0.10b) :	3.954 Bar
Tps d'alim CG (3.5b à 4.9b < à 6s) :	5.7 s
Modérabilité au serrage conforme :	oui
Modérabilité au desserrage conforme :	oui
Pression RE après FU (0 bar) :	0.000 Bar
Pr. CG après FU élec. (> à Pr. RE et < à 1.5b) :	0.310 Bar
Modérabilité au serrage en Neutre conforme :	oui
Desserrage impossible en Neutre conforme :	oui
Pression CG stable à 3.3 b conforme :	oui

Essai n°7: BP(URG) en cabine V11

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Tps de purge CG par BP(URG)G (< à 2s) :	0.2 s
Pr. CG après FU pneu. (=0b) :	0.019 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Tps de purge CG par BP(URG)D (< à 2s) :	0.2 s
Pr. CG après FU pneu. (=0b) :	0.019 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui

Essai n°8: MA(URG) CG en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pr. Décroissante CG (2.7 +/- 0.3b) :	2.805 Bar
Pr. Croissante CG (3.3 +/- 0.2b) :	3.193 Bar

Essai n°9: Etanchéité des RA et RA-FEM

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
------------------	---------------------

Etanchéité RABME1 (< à 0.1b en 120s) :	0.004 Bar
Etanchéité RABPI2 (< à 0.1b en 120s) :	0.007 Bar
Etanchéité RABPI3 (< à 0.1b en 120s) :	0.008 Bar
Etanchéité RABPI4 (< à 0.1b en 120s) :	0.007 Bar
Etanchéité RABPI5 (< à 0.1b en 120s) :	0.006 Bar
Etanchéité RABPI6 (< à 0.1b en 120s) :	-0.049 Bar
Etanchéité RABM7 (< à 0.1b en 120s) :	-0.023 Bar
Etanchéité RABPI8 (< à 0.1b en 120s) :	0.006 Bar
Etanchéité RABPI9 (< à 0.1b en 120s) :	0.008 Bar
Etanchéité RABPI10 (< à 0.1b en 120s) :	0.005 Bar
Etanchéité RABME11 (< à 0.1b en 120s) :	0.010 Bar
Etanchéité RA-FEMBME1 (< à 0.1b en 180s) :	0.000 Bar
Etanchéité RA-FEMBME11 (< à 0.1b en 180s) :	-0.001 Bar

Essai n°10: MA(URG)CP en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pr. Décroi. CP (7.0+/-0.1b) :	7.072 Bar
FU activé en Pr. CP basse conforme :	oui
Pr. Croi. CP (7.9+/-0.5b) :	7.966 Bar
Pr. d'endench. MA(URG)CP conforme :	oui
Pression d'endenchement MA(URG)CP V11 (bar) :	0.01 declenchement

Essai n°11: Dét.SH/essai SH de V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Prise de pression DE(SH) pour REX[SH BME1]	2.970 Bar
Pr. DE(SH) BME1 (2.90 +/- 0.10 b) :	2.971 Bar
Clapet V(SEL)SH passant conforme :	oui

Essai n°12: Détendeur FEM de V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Prise de pression DE-FEM pour REX[EV FEMBME1]	5.829 Bar
Pr. DE-FEMBME1 (5.82 +/- 0.10 b) :	5.825 Bar

Essai n°13: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
------------------	---------------------

Pr. décroiss. MA(RA)FEMBME1 (< à 5 b) :	3.770 Bar
Chute Pr. RA(FEM) à 0 bar :	0.001 Bar
Contact élec. RB(IS)FEMisolé conforme :	oui
Pr. croiss. MA(RA)FEMBME1 (3.75 +/- 0.25 b) :	3.792 Bar
Montée Pr. RA(FEM) BME1 à Pr. CP :	8.630 Bar
Contact élec. RB(IS)FEMservice conforme :	oui

Essai n°14: FEM de V11 : examen + test

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Consistances FEMconforme :	oui

Essai n°15: Fonction AE BME1

Nombre de réalisation : 3/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BME1 (bar) :	4.405 Bar
Pression CF2 BME1 (bar) :	4.409 Bar
Purge complète CF1 BME1 (bar) :	0.094 Bar
Tps purge complète CF1 BME1 pour REX(s) :	26.8 s
Remontée pression CF1 BME1 (bar) :	2.704 Bar
Tps remontée pression CF1 BME1 pour REX(s) :	6.3 s
Purge complète CF2 BME1 (bar) :	0.098 Bar
Tps purge complète CF2 BME1 pour REX(s) :	7.9 s
Remontée pression CF2 BME1 (bar) :	2.645 Bar
Tps remontée pression CF2 BME1 pour REX(s) :	6.4 s
Autotest AE conforme sur BME1 :	oui
Absence de codes défauts sur BME1 :	oui

Essai n°16: Fonction AE BPI2 et BPI3

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPI2 (bar) :	3.163 Bar
Pression CF2 BPI2 (bar) :	3.164 Bar
Pression CF1 BPI3 (bar) :	3.350 Bar
Pression CF2 BPI3 (bar) :	3.347 Bar
Purge complète CF1 BPI2 (bar) :	0.067 Bar
Tps purge complète CF1 BPI2 pour REX(s) :	24.7 s
Remontée pression CF1 BPI2 (bar) :	2.609 Bar

Tps remontée pression CF1 BPI2 pour REX(s) :	7.0 s
Purge complète CF2 BPI2 (bar) :	0.095 Bar
Tps purge complète CF2 BPI2 pour REX(s) :	7.3 s
Remontée pression CF2 BPI2 (bar) :	2.549 Bar
Tps remontée pression CF2 BPI2 pour REX(s) :	7.2 s
Purge complète CF2 BPI3 (bar) :	0.068 Bar
Tps purge complète CF2 BPI3 pour REX(s) :	17.4 s
Remontée pression CF2 BPI3 (bar) :	2.737 Bar
Tps remontée pression CF2 BPI3 pour REX(s) :	7.0 s
Purge complète CF1 BPI3 (bar) :	0.056 Bar
Tps purge complète CF1 BPI3 pour REX(s) :	7.6 s
Remontée pression CF1 BPI3 (bar) :	2.569 Bar
Tps remontée pression CF1 BPI3 pour REX(s) :	6.9 s
Autotest AE conforme sur BPI2 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI3 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI2 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI3 :	oui

Essai n°17: Fonction AE BPI4 et BPI5

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPI4 (bar) :	3.256 Bar
Pression CF2 BPI4 (bar) :	3.256 Bar
Pression CF1 BPI5 (bar) :	3.271 Bar
Pression CF2 BPI5 (bar) :	3.274 Bar
Purge complète CF1 BPI4 (bar) :	0.098 Bar
Tps purge complète CF1 BPI4 pour REX(s) :	24.4 s
Remontée pression CF1 BPI4 (bar) :	2.655 Bar
Tps remontée pression CF1 BPI4 pour REX(s) :	7.2 s
Purge complète CF2 BPI4 (bar) :	0.077 Bar
Tps purge complète CF2 BPI4 pour REX(s) :	7.3 s
Remontée pression CF2 BPI4 (bar) :	2.598 Bar
Tps remontée pression CF2 BPI4 pour REX(s) :	7.1 s
Purge complète CF2 BPI5 (bar) :	0.099 Bar
Tps purge complète CF2 BPI5 pour REX(s) :	17.4 s
Remontée pression CF2 BPI5 (bar) :	2.720 Bar

Tps remontée pression CF2 BPI5 pour REX(s) :	7.0 s
Purge complète CF1 BPI5 (bar) :	0.066 Bar
Tps purge complète CF1 BPI5 pour REX(s) :	7.4 s
Remontée pression CF1 BPI5 (bar) :	2.509 Bar
Tps remontée pression CF1 BPI5 pour REX(s) :	6.9 s
Autotest AE conforme sur BPI4 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI5 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI4 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI5 :	oui

Essai n°18: Fonction AE BPI6 et BM7

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPI6 (bar) :	3.350 Bar
Pression CF2 BPI6 (bar) :	3.350 Bar
Pression CF1 BM7 (bar) :	2.987 Bar
Pression CF2 BM7 (bar) :	2.984 Bar
Purge complète CF1 BPI6 (bar) :	0.071 Bar
Tps purge complète CF1 BPI6 pour REX(s) :	25.0 s
Remontée pression CF1 BPI6 (bar) :	2.504 Bar
Tps remontée pression CF1 BPI6 pour REX(s) :	7.0 s
Purge complète CF2 BPI6 (bar) :	0.067 Bar
Tps purge complète CF2 BPI6 pour REX(s) :	7.5 s
Remontée pression CF2 BPI6 (bar) :	2.545 Bar
Tps remontée pression CF2 BPI6 pour REX(s) :	6.9 s
Purge complète CF1 BM7 (bar) :	0.093 Bar
Tps purge complète CF1 BM7 pour REX(s) :	17.9 s
Remontée pression CF1 BM7 (bar) :	2.575 Bar
Tps remontée pression CF1 BM7 pour REX(s) :	6.9 s
Purge complète CF2 BM7 (bar) :	0.095 Bar
Tps purge complète CF2 BM7 pour REX(s) :	7.7 s
Remontée pression CF2 BM7 (bar) :	2.682 Bar
Tps remontée pression CF2 BM7 pour REX(s) :	6.8 s
Autotest AE conforme sur BPI6 :	oui
Autotest AE conforme sur BM7 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI6 :	oui
Absence de codes défauts sur BM7 :	oui

Essai n°19: Fonction AE BPI8 et BPI9

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPI8 (bar) :	3.236 Bar
Pression CF2 BPI8 (bar) :	3.235 Bar
Pression CF1 BPI9 (bar) :	3.122 Bar
Pression CF2 BPI9 (bar) :	3.122 Bar
Purge complète CF1 BPI8 (bar) :	0.081 Bar
Tps purge complète CF1 BPI8 pour REX(s) :	47.4 s
Remontée pression CF1 BPI8 (bar) :	2.544 Bar
Tps remontée pression CF1 BPI8 pour REX(s) :	7.2 s
Purge complète CF2 BPI8 (bar) :	0.093 Bar
Tps purge complète CF2 BPI8 pour REX(s) :	7.2 s
Remontée pression CF2 BPI8 (bar) :	2.620 Bar
Tps remontée pression CF2 BPI8 pour REX(s) :	7.1 s
Purge complète CF2 BPI9 (bar) :	0.058 Bar
Tps purge complète CF2 BPI9 pour REX(s) :	17.5 s
Remontée pression CF2 BPI9 (bar) :	2.568 Bar
Tps remontée pression CF2 BPI9 pour REX(s) :	7.2 s
Purge complète CF1 BPI9 (bar) :	0.063 Bar
Tps purge complète CF1 BPI9 pour REX(s) :	7.3 s
Remontée pression CF1 BPI9 (bar) :	2.544 Bar
Tps remontée pression CF1 BPI9 pour REX(s) :	7.1 s
Autotest AE conforme sur BPI8 :	oui
Autotest AE conforme sur BPI9 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI8 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI9 :	oui

Essai n°20: Fonction AE BPI10 et BME11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression CF1 BPI10 (bar) :	3.250 Bar
Pression CF2 BPI10 (bar) :	3.250 Bar
Pression CF1 BME11 (bar) :	4.331 Bar
Pression CF2 BME11 (bar) :	4.333 Bar
Purge complète CF1 BME11 (bar) :	0.096 Bar

Tps purge complète CF1 BME11 pour REX(s) :	80.7 s
Remontée pression CF1 BME11 (bar) :	2.615 Bar
Tps remontée pression CF1 BME11 pour REX(s) :	6.6 s
Purge complète CF2 BME11 (bar) :	0.098 Bar
Tps purge complète CF2 BME11 pour REX(s) :	7.8 s
Remontée pression CF2 BME11 (bar) :	2.538 Bar
Tps remontée pression CF2 BME11 pour REX(s) :	6.5 s
Purge complète CF2 BPI10 (bar) :	0.076 Bar
Tps purge complète CF2 BPI10 pour REX(s) :	17.5 s
Remontée pression CF2 BPI10 (bar) :	2.695 Bar
Tps remontée pression CF2 BPI10 pour REX(s) :	7.1 s
Purge complète CF1 BPI10 (bar) :	0.051 Bar
Tps purge complète CF1 BPI10 pour REX(s) :	7.5 s
Remontée pression CF1 BPI10 (bar) :	2.566 Bar
Tps remontée pression CF1 BPI10 pour REX(s) :	7.0 s
Autotest AE conforme sur BPI10 :	oui
Autotest AE conforme sur BME11 :	oui
Absence de codes défauts sur BPI10 :	oui
Absence de codes défauts sur BME11 :	oui

Essai n°21: IBU (détendeur/capteurs)

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Prises de pression DE(RG)IBU pour REX [REG IBU BME1]	3.863 Bar
Prises de pression DE(RG)IBU pour REX [FIS BPI2 ou REG IBU BPI2]	3.837 Bar
Prises de pression DE(RG)IBU pour REX [FIS BPI3 ou REG IBU BPI3]	3.858 Bar
Prises de pression DE(RG)IBU pour REX [REG IBU BPI4]	3.878 Bar
Prises de pression DE(RG)IBU pour REX [FIS BPI5 ou REG IBU BPI5]	3.818 Bar
Prises de pression DE(RG)IBU pour REX [REG IBU BPI6]	3.784 Bar
Prises de pression DE(RG)IBU pour REX [REG IBU BM7]	3.878 Bar
Prises de pression DE(RG)IBU pour REX [REG IBU BPI8]	3.836 Bar
Prises de pression DE(RG)IBU pour REX [REG IBU BPI9]	3.793 Bar
Prises de pression DE(RG)IBU pour REX [FIS BPI10 ou REG IBU BPI10]	3.884 Bar
Prises de pression DE(RG)IBU pour REX [REG IBU BME11]	3.963 Bar
DE REG IBU BME1 (3.80+0.20/-0.10b) :	3.863 Bar
DE REG IBU BPI2 (3.80+0.20/-0.10b) :	3.836 Bar
DE REG IBU BPI3 (3.80+0.20/-0.10b) :	3.859 Bar

DE REG IBU BPI4 (3.80+0.20/-0.10b) :	3.878 Bar
DE REG IBU BPI5 (3.80+0.20/-0.10b) :	3.818 Bar
DE REG IBU BPI6 (3.80+0.20/-0.10b) :	3.784 Bar
DE REG IBU BM7 (3.80+0.20/-0.10b) :	3.878 Bar
DE REG IBU BPI8 (3.80+0.20/-0.10b) :	3.836 Bar
DE REG IBU BPI9 (3.80+0.20/-0.10b) :	3.793 Bar
DE REG IBU BPI10 (3.80+0.20/-0.10b) :	3.885 Bar
DE REG IBU BME11 (3.80+0.20/-0.10b) :	3.963 Bar
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME1 (bar) :	0.03
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI2 (bar) :	0.04
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI3 (bar) :	0.03
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI4 (bar) :	0.04
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI5 (bar) :	0.09
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI6 (bar) :	0.08
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BM7 (bar) :	0.05
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI8 (bar) :	0.02
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI9 (bar) :	0.05
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI10 (bar) :	0.03
Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME11 (bar) :	0.03
Les capteurs CA(PRN)RG-IBU sont tous conformes :	oui
PS BME1 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.796 Bar
PS BPI2 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.799 Bar
PS BPI3 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.797 Bar
PS BPI4 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.798 Bar
PS BPI5 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.797 Bar
PS BPI6 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.797 Bar
PS BM7 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.798 Bar
PS BPI8 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.797 Bar
PS BPI9 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.796 Bar
PS BPI10 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.798 Bar
PS BME11 (2.8 +/- 0.1 b) :	2.800 Bar
Ecart pression CA(PRN)PS BME1 (bar) :	0.04
Ecart pression CA(PRN)PS BPI2 (bar) :	0.02
Ecart pression CA(PRN)PS BPI3 (bar) :	0.01
Ecart pression CA(PRN)PS BPI4 (bar) :	0
Ecart pression CA(PRN)PS BPI5 (bar) :	0.25

Ecart pression CA(PRN)PS BPI6 (bar) :	0.03
Ecart pression CA(PRN)PS BM7 (bar) :	0.02
Ecart pression CA(PRN)PS BPI8 (bar) :	0
Ecart pression CA(PRN)PS BPI9 (bar) :	0.02
Ecart pression CA(PRN)PS BPI10 (bar) :	0.01
Ecart pression CA(PRN)PS BME11 (bar) :	0.01
Les capteurs CA(PRN)PS sont tous conformes :	non

Essai n°22: IBU (relais auto. BME1)

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pr. Pesée à 0.00 bar :	0.001 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME1 avec Pesée à 0 bar [REG IBU BME1]	3.845 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME1 avec Pesée à 0 bar [CF1 BME1]	4.259 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME1 avec Pesée à 0 bar [CF2 BME1]	4.263 Bar
Info. DE REG IBU BME1 à Pesée = 0 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.846 Bar
CF1 BME1 à Pesée = 0 b (4.20 +/- 0.10 b) :	4.260 Bar
CF2 BME1 à Pesée = 0 b (4.20 +/- 0.10 b) :	4.264 Bar
Pr. Pesée à 4.57 bar :	4.564 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME1 avec Pesée à 4.57 bar [REG IBU BME1]	3.835 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME1 avec Pesée à 4.57 bar [CF1 BME1]	4.248 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME1 avec Pesée à 4.57 bar [CF2 BME1]	4.252 Bar
Info. DE REG IBU BME1 à Pesée = 4.57 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.836 Bar
CF1 BME1 à Pesée = 4.57 b (4.20 +/- 0.10 b) :	4.252 Bar
CF2 BME1 à Pesée = 4.57 b (4.20 +/- 0.10 b) :	4.256 Bar
Pr. Pesée à 5.20 bar :	5.199 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME1 avec Pesée à 5.20 bar [REG IBU BME1]	3.826 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME1 avec Pesée à 5.20 bar [CF1 BME1]	4.237 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME1 avec Pesée à 5.20 bar [CF2 BME1]	4.242 Bar
Info. DE REG IBU BME1 à Pesée = 5.20 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.826 Bar
CF1 BME1 à Pesée = 5.20 b (4.20 +/- 0.10 b) :	4.240 Bar
CF2 BME1 à Pesée = 5.20 b (4.20 +/- 0.10 b) :	4.245 Bar
Pr. Pesée à 5.83 bar :	5.826 Bar

Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME1 avec Pesée à 5.83 bar [REG IBU BME1]	3.825 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME1 avec Pesée à 5.83 bar [CF1 BME1]	4.235 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME1 avec Pesée à 5.83 bar [CF2 BME1]	4.239 Bar
Info. DE REG IBU BME1 à Pesée = 5.83 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.825 Bar
CF1 BME1 à Pesée 5.83 b (4.20 +/- 0.10 b) :	4.238 Bar
CF2 BME1 à Pesée 5.83 b (4.20 +/- 0.10 b) :	4.242 Bar
Pr. Pesée à 6.83 bar :	6.829 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME1 avec Pesée à 6.83 bar [REG IBU BME1]	3.845 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME1 avec Pesée à 6.83 bar [CF1 BME1]	4.254 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME1 avec Pesée à 6.83 bar [CF2 BME1]	4.257 Bar
Info. DE REG IBU BME1 à Pesée = 6.83 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.846 Bar
CF1 BME1 à Pesée = 6.83 b (4.20 +/- 0.10 b) :	4.256 Bar
CF2 BME1 à Pesée 6.83 b (4.20 +/- 0.10 b) :	4.260 Bar
Essai recommencé après réglage (ou aucun réglage) :	oui

Essai n°23: IBU (relais auto. BPI)

Nombre de réalisation : 3/3

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pr. Pesée à 0.00 bar :	0.000 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 0 bar [FIS BPI2 ou REG IBU BPI2]	3.788 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 0 bar [FIS BPI3 ou REG IBU BPI3]	3.806 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 0 bar [REG IBU BPI4]	3.864 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 0 bar [FIS BPI5 ou REG IBU BPI5]	3.793 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 0 bar [REG IBU BPI6]	3.828 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 0 bar [REG IBU BPI8]	3.788 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 0 bar [REG IBU BPI9]	3.781 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 0 bar [FIS BPI10 ou REG IBU BPI10]	3.835 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 0 bar [CF1 BPI2]	3.043 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 0 bar [CF2 BPI2]	3.044 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 0 bar [CF1 BPI3]	3.111 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 0 bar [CF2 BPI3]	3.106 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 0 bar [CF1 BPI4]	3.170 Bar

Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 0 bar [CF2 BPI4]	3.172 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 0 bar [CF1 BPI5]	3.073 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 0 bar [CF2 BPI5]	3.076 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 0 bar [CF1 BPI6]	3.103 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 0 bar [CF2 BPI6]	3.103 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 0 bar [CF1 BPI8]	3.019 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 0 bar [CF2 BPI8]	3.020 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 0 bar [CF1 BPI9]	3.021 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 0 bar [CF2 BPI9]	3.022 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 0 bar [CF1 BPI10]	3.106 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 0 bar [CF2 BPI10]	3.105 Bar
Info. DE REG IBU BPI2 à Pesée = 0 b (3.80+0.20/-)	3.792 Bar
Info. DE REG IBU BPI3 à Pesée = 0 b (3.80)	3.809 Bar
Info. DE REG IBU BPI4 à Pesée = 0 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.866 Bar
Info. DE REG IBU BPI5 à Pesée = 0 b (3.80)	3.798 Bar
Info. DE REG IBU BPI6 à Pesée = 0 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.824 Bar
Info. DE REG IBU BPI8 à Pesée = 0 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.791 Bar
Info. DE REG IBU BPI9 à Pesée = 0 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.785 Bar
Info. DE REG IBU BPI10 à Pesée = 0 b (3.80+0.20)	3.839 Bar
CF1 BPI2 à Pesée = 0 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.044 Bar
CF2 BPI2 à Pesée = 0 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.047 Bar
CF1 BPI3 à Pesée = 0 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.115 Bar
CF2 BPI3 à Pesée = 0 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.111 Bar
CF1 BPI4 à Pesée = 0 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.174 Bar
CF2 BPI4 à Pesée = 0 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.174 Bar
CF1 BPI5 à Pesée = 0 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.080 Bar
CF2 BPI5 à Pesée = 0 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.085 Bar
CF1 BPI6 à Pesée = 0 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.103 Bar
CF2 BPI6 à Pesée = 0 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.102 Bar
CF1 BPI8 à Pesée = 0 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.022 Bar
CF2 BPI8 à Pesée = 0 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.025 Bar
CF1 BPI9 à Pesée = 0 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.023 Bar
CF2 BPI9 à Pesée = 0 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.025 Bar
CF1 BPI10 à Pesée = 0 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.109 Bar
CF2 BPI10 à Pesée = 0 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.104 Bar
Pr. Pesée à 3.41 bar :	3.407 Bar

Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 3.41 bar [FIS BPI2 ou REG IBU BPI2]	3.779 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 3.41 bar [FIS BPI3 ou REG IBU BPI3]	3.798 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 3.41 bar [REG IBU BPI4]	3.857 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 3.41 bar [FIS BPI5 ou REG IBU BPI5]	3.783 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 3.41 bar [REG IBU BPI6]	3.810 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 3.41 bar [REG IBU BPI8]	3.778 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 3.41 bar [REG IBU BPI9]	3.772 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 3.41 bar [FIS BPI10 ou REG IBU BPI10]	3.824 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.41 bar [CF1 BPI2]	3.065 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.41 bar [CF2 BPI2]	3.066 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.41 bar [CF1 BPI3]	3.183 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.41 bar [CF2 BPI3]	3.180 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.41 bar [CF1 BPI4]	3.146 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.41 bar [CF2 BPI4]	3.147 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.41 bar [CF1 BPI5]	3.080 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.41 bar [CF2 BPI5]	3.084 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.41 bar [CF1 BPI6]	3.112 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.41 bar [CF2 BPI6]	3.114 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.41 bar [CF1 BPI8]	3.082 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.41 bar [CF2 BPI8]	3.083 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.41 bar [CF1 BPI9]	3.061 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.41 bar [CF2 BPI9]	3.061 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.41 bar [CF1 BPI10]	3.095 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.41 bar [CF2 BPI10]	3.094 Bar
Info. DE REG IBU BPI2 à Pesée = 3.41 b (3.80+0.2	3.781 Bar
Info. DE REG IBU BPI3 à Pesée = 3.41 b (3	3.798 Bar
Info. DE REG IBU BPI4 à Pesée = 3.41 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.857 Bar
Info. DE REG IBU BPI5 à Pesée = 3.41 b (3	3.784 Bar
Info. DE REG IBU BPI6 à Pesée = 3.41 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.806 Bar
Info. DE REG IBU BPI8 à Pesée = 3.41 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.781 Bar
Info. DE REG IBU BPI9 à Pesée = 3.41 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.774 Bar
Info. DE REG IBU BPI10 à Pesée = 3.41 b (3.80+0	3.826 Bar
CF1 BPI2 à Pesée = 3.41 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.066 Bar
CF2 BPI2 à Pesée = 3.41 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.068 Bar

CF1 BPI3 à Pesée = 3.41 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.184 Bar
CF2 BPI3 à Pesée = 3.41 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.181 Bar
CF1 BPI4 à Pesée = 3.41 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.149 Bar
CF2 BPI4 à Pesée = 3.41 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.150 Bar
CF1 BPI5 à Pesée = 3.41 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.085 Bar
CF2 BPI5 à Pesée = 3.41 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.088 Bar
CF1 BPI6 à Pesée = 3.41 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.112 Bar
CF2 BPI6 à Pesée = 3.41 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.112 Bar
CF1 BPI8 à Pesée = 3.41 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.086 Bar
CF2 BPI8 à Pesée = 3.41 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.085 Bar
CF1 BPI9 à Pesée = 3.41 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.064 Bar
CF2 BPI9 à Pesée = 3.41 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.065 Bar
CF1 BPI10 à Pesée = 3.41 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.095 Bar
CF2 BPI10 à Pesée = 3.41 b (3.10 +/- 0.10 b) :	3.095 Bar
Pr. Pesée à 3.94 bar :	3.942 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 3.94 bar [FIS BPI2 ou REG IBU BPI2]	3.773 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 3.94 bar [FIS BPI3 ou REG IBU BPI3]	3.791 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 3.94 bar [REG IBU BPI4]	3.850 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 3.94 bar [FIS BPI5 ou REG IBU BPI5]	3.777 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 3.94 bar [REG IBU BPI6]	3.804 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 3.94 bar [REG IBU BPI8]	3.771 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 3.94 bar [REG IBU BPI9]	3.763 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 3.94 bar [FIS BPI10 ou REG IBU BPI10]	3.815 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.94 bar [CF1 BPI2]	3.356 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.94 bar [CF2 BPI2]	3.359 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.94 bar [CF1 BPI3]	3.473 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.94 bar [CF2 BPI3]	3.470 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.94 bar [CF1 BPI4]	3.392 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.94 bar [CF2 BPI4]	3.394 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.94 bar [CF1 BPI5]	3.339 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.94 bar [CF2 BPI5]	3.342 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.94 bar [CF1 BPI6]	3.378 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.94 bar [CF2 BPI6]	3.375 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.94 bar [CF1 BPI8]	3.384 Bar

Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.94 bar [CF2 BPI8]	3.383 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.94 bar [CF1 BPI9]	3.340 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.94 bar [CF2 BPI9]	3.340 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.94 bar [CF1 BPI10]	3.380 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 3.94 bar [CF2 BPI10]	3.382 Bar
Info. DE REG IBU BPI2 à Pesée = 3.94 b (3.80+0.2	3.779 Bar
Info. DE REG IBU BPI3 à Pesée = 3.94 b (3	3.794 Bar
Info. DE REG IBU BPI4 à Pesée = 3.94 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.858 Bar
Info. DE REG IBU BPI5 à Pesée = 3.94 b (3	3.784 Bar
Info. DE REG IBU BPI6 à Pesée = 3.94 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.796 Bar
Info. DE REG IBU BPI8 à Pesée = 3.94 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.781 Bar
Info. DE REG IBU BPI9 à Pesée = 3.94 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.770 Bar
Info. DE REG IBU BPI10 à Pesée = 3.94 b (3.80+0	3.818 Bar
CF1 BPI2 à Pesée = 3.94 b (3.40 +/- 0.10 b) :	3.358 Bar
CF2 BPI2 à Pesée = 3.94 b (3.40 +/- 0.10 b) :	3.359 Bar
CF1 BPI3 à Pesée = 3.94 b (3.40 +/- 0.10 b) :	3.480 Bar
CF2 BPI3 à Pesée = 3.94 b (3.40 +/- 0.10 b) :	3.478 Bar
CF1 BPI4 à Pesée = 3.94 b (3.40 +/- 0.10 b) :	3.400 Bar
CF2 BPI4 à Pesée = 3.94 b (3.40 +/- 0.10 b) :	3.400 Bar
CF1 BPI5 à Pesée = 3.94 b (3.40 +/- 0.10 b) :	3.350 Bar
CF2 BPI5 à Pesée = 3.94 b (3.40 +/- 0.10 b) :	3.352 Bar
CF1 BPI6 à Pesée = 3.94 b (3.40 +/- 0.10 b) :	3.375 Bar
CF2 BPI6 à Pesée = 3.94 b (3.40 +/- 0.10 b) :	3.375 Bar
CF1 BPI8 à Pesée = 3.94 b (3.40 +/- 0.10 b) :	3.390 Bar
CF2 BPI8 à Pesée = 3.94 b (3.40 +/- 0.10 b) :	3.391 Bar
CF1 BPI9 à Pesée = 3.94 b (3.40 +/- 0.10 b) :	3.345 Bar
CF2 BPI9 à Pesée = 3.94 b (3.40 +/- 0.10 b) :	3.347 Bar
CF1 BPI10 à Pesée = 3.94 b (3.40 +/- 0.10 b) :	3.386 Bar
CF2 BPI10 à Pesée = 3.94 b (3.40 +/- 0.10 b) :	3.383 Bar
Pr. Pesée à 4.80 bar :	4.799 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 4.80 bar [FIS BPI2 ou REG IBU BPI2]	3.773 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 4.80 bar [FIS BPI3 ou REG IBU BPI3]	3.793 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 4.80 bar [REG IBU BPI4]	3.857 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 4.80 bar [FIS BPI5 ou REG IBU BPI5]	3.784 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 4.80 bar [REG IBU BPI6]	3.776 Bar

Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 4.80 bar [REG IBU BPI8]	3.781 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 4.80 bar [REG IBU BPI9]	3.766 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 4.80 bar [FIS BPI10 ou REG IBU BPI10]	3.816 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 4.80 bar [CF1 BPI2]	3.896 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 4.80 bar [CF2 BPI2]	3.899 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 4.80 bar [CF1 BPI3]	3.998 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 4.80 bar [CF2 BPI3]	3.995 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 4.80 bar [CF1 BPI4]	3.962 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 4.80 bar [CF2 BPI4]	3.963 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 4.80 bar [CF1 BPI5]	3.908 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 4.80 bar [CF2 BPI5]	3.910 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 4.80 bar [CF1 BPI6]	3.918 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 4.80 bar [CF2 BPI6]	3.916 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 4.80 bar [CF1 BPI8]	3.967 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 4.80 bar [CF2 BPI8]	3.967 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 4.80 bar [CF1 BPI9]	3.884 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 4.80 bar [CF2 BPI9]	3.884 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 4.80 bar [CF1 BPI10]	3.944 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 4.80 bar [CF2 BPI10]	3.944 Bar
Info. DE REG IBU BPI2 à Pesée = 4.80 b (3.80+0.2)	3.775 Bar
Info. DE REG IBU BPI3 à Pesée = 4.80 b (3	3.793 Bar
Info. DE REG IBU BPI4 à Pesée = 4.80 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.860 Bar
Info. DE REG IBU BPI5 à Pesée = 4.80 b (3	3.789 Bar
Info. DE REG IBU BPI6 à Pesée = 4.80 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.818 Bar
Info. DE REG IBU BPI8 à Pesée = 4.80 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.783 Bar
Info. DE REG IBU BPI9 à Pesée = 4.80 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.768 Bar
Info. DE REG IBU BPI10 à Pesée = 4.80 b (3.80+0	3.815 Bar
CF1 BPI2 à Pesée = 4.80 b (3.95 +/- 0.10 b) :	3.897 Bar
CF2 BPI2 à Pesée = 4.80 b (3.95 +/- 0.10 b) :	3.899 Bar
CF1 BPI3 à Pesée = 4.80 b (3.95 +/- 0.10 b) :	4.008 Bar
CF2 BPI3 à Pesée = 4.80 b (3.95 +/- 0.10 b) :	4.005 Bar
CF1 BPI4 à Pesée = 4.80 b (3.95 +/- 0.10 b) :	3.962 Bar
CF2 BPI4 à Pesée = 4.80 b (3.95 +/- 0.10 b) :	3.964 Bar
CF1 BPI5 à Pesée = 4.80 b (3.95 +/- 0.10 b) :	3.910 Bar
CF2 BPI5 à Pesée = 4.80 b (3.95 +/- 0.10 b) :	3.914 Bar

CF1 BPI6 à Pesée = 4.80 b (3.95 +/- 0.10 b) :	3.917 Bar
CF2 BPI6 à Pesée = 4.80 b (3.95 +/- 0.10 b) :	3.914 Bar
CF1 BPI8 à Pesée = 4.80 b (3.95 +/- 0.10 b) :	3.971 Bar
CF2 BPI8 à Pesée = 4.80 b (3.95 +/- 0.10 b) :	3.971 Bar
CF1 BPI9 à Pesée = 4.80 b (3.95 +/- 0.10 b) :	3.887 Bar
CF2 BPI9 à Pesée = 4.80 b (3.95 +/- 0.10 b) :	3.887 Bar
CF1 BPI10 à Pesée = 4.80 b (3.95 +/- 0.10 b) :	3.946 Bar
CF2 BPI10 à Pesée = 4.80 b (3.95 +/- 0.10 b) :	3.945 Bar
Pr. Pesée à 5.52 bar :	5.528 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 5.52 bar [FIS BPI2 ou REG IBU BPI2]	3.789 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 5.52 bar [FIS BPI3 ou REG IBU BPI3]	3.807 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 5.52 bar [REG IBU BPI4]	3.865 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 5.52 bar [FIS BPI5 ou REG IBU BPI5]	3.795 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 5.52 bar [REG IBU BPI6]	3.842 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 5.52 bar [REG IBU BPI8]	3.789 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 5.52 bar [REG IBU BPI9]	3.783 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 5.52 bar [FIS BPI10 ou REG IBU BPI10]	3.837 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.52 bar [CF1 BPI2]	4.414 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.52 bar [CF2 BPI2]	4.418 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.52 bar [CF1 BPI3]	4.465 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.52 bar [CF2 BPI3]	4.461 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.52 bar [CF1 BPI4]	4.516 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.52 bar [CF2 BPI4]	4.514 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.52 bar [CF1 BPI5]	4.453 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.52 bar [CF2 BPI5]	4.456 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.52 bar [CF1 BPI6]	4.497 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.52 bar [CF2 BPI6]	4.495 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.52 bar [CF1 BPI8]	4.532 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.52 bar [CF2 BPI8]	4.531 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.52 bar [CF1 BPI9]	4.408 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.52 bar [CF2 BPI9]	4.408 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.52 bar [CF1 BPI10]	4.525 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.52 bar [CF2 BPI10]	4.523 Bar
Info. DE REG IBU BPI2 à Pesée = 5.52 b (3.80+0.2	3.789 Bar

Info. DE REG IBU BPI3 à Pesée = 5.52 b (3	3.809 Bar
Info. DE REG IBU BPI4 à Pesée = 5.52 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.866 Bar
Info. DE REG IBU BPI5 à Pesée = 5.52 b (3	3.795 Bar
Info. DE REG IBU BPI6 à Pesée = 5.52 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.842 Bar
Info. DE REG IBU BPI8 à Pesée = 5.52 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.792 Bar
Info. DE REG IBU BPI9 à Pesée = 5.52 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.784 Bar
Info. DE REG IBU BPI10 à Pesée = 5.52 b (3.80+0	3.837 Bar
CF1 BPI2 à Pesée = 5.52 b (4.50 +/- 0.10 b) :	4.415 Bar
CF2 BPI2 à Pesée = 5.52 b (4.50 +/- 0.10 b) :	4.418 Bar
CF1 BPI3 à Pesée = 5.52 b (4.50 +/- 0.10 b) :	4.465 Bar
CF2 BPI3 à Pesée = 5.52 b (4.50 +/- 0.10 b) :	4.463 Bar
CF1 BPI4 à Pesée = 5.52 b (4.50 +/- 0.10 b) :	4.516 Bar
CF2 BPI4 à Pesée = 5.52 b (4.50 +/- 0.10 b) :	4.515 Bar
CF1 BPI5 à Pesée = 5.52 b (4.50 +/- 0.10 b) :	4.456 Bar
CF2 BPI5 à Pesée = 5.52 b (4.50 +/- 0.10 b) :	4.457 Bar
CF1 BPI6 à Pesée = 5.52 b (4.50 +/- 0.10 b) :	4.498 Bar
CF2 BPI6 à Pesée = 5.52 b (4.50 +/- 0.10 b) :	4.495 Bar
CF1 BPI8 à Pesée = 5.52 b (4.50 +/- 0.10 b) :	4.532 Bar
CF2 BPI8 à Pesée = 5.52 b (4.50 +/- 0.10 b) :	4.533 Bar
CF1 BPI9 à Pesée = 5.52 b (4.50 +/- 0.10 b) :	4.409 Bar
CF2 BPI9 à Pesée = 5.52 b (4.50 +/- 0.10 b) :	4.408 Bar
CF1 BPI10 à Pesée = 5.52 b (4.50 +/- 0.10 b) :	4.526 Bar
CF2 BPI10 à Pesée = 5.52 b (4.50 +/- 0.10 b) :	4.525 Bar
Pr. Pesée à 5.88 bar :	5.885 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 5.88 bar [FIS BPI2 ou REG IBU BPI2]	3.794 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 5.88 bar [FIS BPI3 ou REG IBU BPI3]	3.813 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 5.88 bar [REG IBU BPI4]	3.870 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 5.88 bar [FIS BPI5 ou REG IBU BPI5]	3.801 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 5.88 bar [REG IBU BPI6]	3.808 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 5.88 bar [REG IBU BPI8]	3.794 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 5.88 bar [REG IBU BPI9]	3.789 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 5.88 bar [FIS BPI10 ou REG IBU BPI10]	3.841 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.88 bar [CF1 BPI2]	4.720 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.88 bar [CF2 BPI2]	4.722 Bar

Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.88 bar [CF1 BPI3]	4.794 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.88 bar [CF2 BPI3]	4.789 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.88 bar [CF1 BPI4]	4.811 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.88 bar [CF2 BPI4]	4.811 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.88 bar [CF1 BPI5]	4.762 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.88 bar [CF2 BPI5]	4.767 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.88 bar [CF1 BPI6]	4.725 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.88 bar [CF2 BPI6]	4.725 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.88 bar [CF1 BPI8]	4.737 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.88 bar [CF2 BPI8]	4.736 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.88 bar [CF1 BPI9]	4.724 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.88 bar [CF2 BPI9]	4.725 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.88 bar [CF1 BPI10]	4.728 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 5.88 bar [CF2 BPI10]	4.726 Bar
Info. DE REG IBU BPI2 à Pesée = 5.88 b (3.80+0.2	3.794 Bar
Info. DE REG IBU BPI3 à Pesée = 5.88 b (3	3.811 Bar
Info. DE REG IBU BPI4 à Pesée = 5.88 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.870 Bar
Info. DE REG IBU BPI5 à Pesée = 5.88 b (3	3.803 Bar
Info. DE REG IBU BPI6 à Pesée = 5.88 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.808 Bar
Info. DE REG IBU BPI8 à Pesée = 5.88 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.796 Bar
Info. DE REG IBU BPI9 à Pesée = 5.88 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.791 Bar
Info. DE REG IBU BPI10 à Pesée = 5.88 b (3.80+0	3.840 Bar
CF1 BPI2 à Pesée = 5.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.720 Bar
CF2 BPI2 à Pesée = 5.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.722 Bar
CF1 BPI3 à Pesée = 5.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.794 Bar
CF2 BPI3 à Pesée = 5.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.789 Bar
CF1 BPI4 à Pesée = 5.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.813 Bar
CF2 BPI4 à Pesée = 5.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.812 Bar
CF1 BPI5 à Pesée = 5.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.765 Bar
CF2 BPI5 à Pesée = 5.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.768 Bar
CF1 BPI6 à Pesée = 5.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.725 Bar
CF2 BPI6 à Pesée = 5.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.725 Bar
CF1 BPI8 à Pesée = 5.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.738 Bar
CF2 BPI8 à Pesée = 5.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.737 Bar
CF1 BPI9 à Pesée = 5.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.725 Bar
CF2 BPI9 à Pesée = 5.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.726 Bar

CF1 BPI10 à Pesée = 5.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.730 Bar
CF2 BPI10 à Pesée = 5.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.729 Bar
Pr. Pesée à 6.88 bar :	6.875 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 6.88 bar [FIS BPI2 ou REG IBU BPI2]	3.783 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 6.88 bar [FIS BPI3 ou REG IBU BPI3]	3.800 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 6.88 bar [REG IBU BPI4]	3.860 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 6.88 bar [FIS BPI5 ou REG IBU BPI5]	3.791 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 6.88 bar [REG IBU BPI6]	3.784 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 6.88 bar [REG IBU BPI8]	3.784 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 6.88 bar [REG IBU BPI9]	3.776 Bar
Mesure DE RG IBU des BPI avec Pesée à 6.88 bar [FIS BPI10 ou REG IBU BPI10]	3.825 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 6.88 bar [CF1 BPI2]	4.746 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 6.88 bar [CF2 BPI2]	4.749 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 6.88 bar [CF1 BPI3]	4.825 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 6.88 bar [CF2 BPI3]	4.823 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 6.88 bar [CF1 BPI4]	4.791 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 6.88 bar [CF2 BPI4]	4.790 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 6.88 bar [CF1 BPI5]	4.800 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 6.88 bar [CF2 BPI5]	4.803 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 6.88 bar [CF1 BPI6]	4.717 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 6.88 bar [CF2 BPI6]	4.718 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 6.88 bar [CF1 BPI8]	4.725 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 6.88 bar [CF2 BPI8]	4.727 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 6.88 bar [CF1 BPI9]	4.635 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 6.88 bar [CF2 BPI9]	4.636 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 6.88 bar [CF1 BPI10]	4.735 Bar
Mesure CF1 et CF2 des BPI avec Pesée à 6.88 bar [CF2 BPI10]	4.734 Bar
Info. DE REG IBU BPI2 à Pesée = 6.88 b (3.80+0.2	3.791 Bar
Info. DE REG IBU BPI3 à Pesée = 6.88 b (3	3.809 Bar
Info. DE REG IBU BPI4 à Pesée = 6.88 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.867 Bar
Info. DE REG IBU BPI5 à Pesée = 6.88 b (3	3.797 Bar
Info. DE REG IBU BPI6 à Pesée = 6.88 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.843 Bar
Info. DE REG IBU BPI8 à Pesée = 6.88 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.794 Bar
Info. DE REG IBU BPI9 à Pesée = 6.88 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.786 Bar

Info. DE REG IBU BPI10 à Pesée = 6.88 b (3.80+0)	3.839 Bar
CF1 BPI2 à Pesée = 6.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.744 Bar
CF2 BPI2 à Pesée = 6.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.748 Bar
CF1 BPI3 à Pesée = 6.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.812 Bar
CF2 BPI3 à Pesée = 6.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.809 Bar
CF1 BPI4 à Pesée = 6.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.819 Bar
CF2 BPI4 à Pesée = 6.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.820 Bar
CF1 BPI5 à Pesée = 6.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.808 Bar
CF2 BPI5 à Pesée = 6.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.810 Bar
CF1 BPI6 à Pesée = 6.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.829 Bar
CF2 BPI6 à Pesée = 6.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.828 Bar
CF1 BPI8 à Pesée = 6.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.740 Bar
CF2 BPI8 à Pesée = 6.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.741 Bar
CF1 BPI9 à Pesée = 6.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.707 Bar
CF2 BPI9 à Pesée = 6.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.708 Bar
CF1 BPI10 à Pesée = 6.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.751 Bar
CF2 BPI10 à Pesée = 6.88 b (4.80 +/- 0.10 b) :	4.748 Bar
Essai recommencé après réglage (ou aucun réglage) :	oui

Essai n°24: IBU (relais auto. BMI)

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pr. Pesée à 0.00 bar :	0.000 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BMI avec Pesée à 0 bar [REG IBU BM7]	3.841 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BMI avec Pesée à 0 bar [CF1 BM7]	2.680 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BMI avec Pesée à 0 bar [CF2 BM7]	2.680 Bar
Info. DE REG IBU BM7 à Pesée = 0 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.842 Bar
CF1 BM7 à Pesée = 0 b (2.70 +/- 0.10 b) :	2.683 Bar
CF2 BM7 à Pesée = 0 b (2.70 +/- 0.10 b) :	2.683 Bar
Pr. Pesée à 3.14 bar :	3.135 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BMI avec Pesée à 3.14 bar [REG IBU BM7]	3.832 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BMI avec Pesée à 3.14 bar [CF1 BM7]	2.707 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BMI avec Pesée à 3.14 bar [CF2 BM7]	2.706 Bar
Info. DE REG IBU BM7 à Pesée = 3.14 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.834 Bar
CF1 BM7 à Pesée = 3.14 b (2.70 +/- 0.10 b) :	2.709 Bar
CF2 BM7 à Pesée = 3.14 b (2.70 +/- 0.10 b) :	2.707 Bar

Pr. Pesée à 3.70 bar :	3.700 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BMI avec Pesée à 3.70 bar [REG IBU BM7]	3.830 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BMI avec Pesée à 3.70 bar [CF1 BM7]	2.990 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BMI avec Pesée à 3.70 bar [CF2 BM7]	2.988 Bar
Info. DE REG IBU BM7 à Pesée = 3.70 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.837 Bar
CF1 BM7 à Pesée = 3.70 b (3.00 +/- 0.10 b) :	2.998 Bar
CF2 BM7 à Pesée = 3.70 b (3.00 +/- 0.10 b) :	2.998 Bar
Pr. Pesée à 4.57 bar :	4.572 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BMI avec Pesée à 4.57 bar [REG IBU BM7]	3.850 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BMI avec Pesée à 4.57 bar [CF1 BM7]	3.531 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BMI avec Pesée à 4.57 bar [CF2 BM7]	3.531 Bar
Info. DE REG IBU BM7 à Pesée = 4.57 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.852 Bar
CF1 BM7 à Pesée = 4.57 b (3.55 +/- 0.10 b) :	3.534 Bar
CF2 BM7 à Pesée = 4.57 b (3.55 +/- 0.10 b) :	3.532 Bar
Pr. Pesée à 5.31 bar :	5.314 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BMI avec Pesée à 5.31 bar [REG IBU BM7]	3.854 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BMI avec Pesée à 5.31 bar [CF1 BM7]	4.072 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BMI avec Pesée à 5.31 bar [CF2 BM7]	4.072 Bar
Info. DE REG IBU BM7 à Pesée = 5.31 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.854 Bar
CF1 BM7 à Pesée = 5.31 b (4.10 +/- 0.10 b) :	4.077 Bar
CF2 BM7 à Pesée = 5.31 b (4.10 +/- 0.10 b) :	4.074 Bar
Pr. Pesée à 5.67 bar :	5.671 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BMI avec Pesée à 5.67 bar [REG IBU BM7]	3.845 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BMI avec Pesée à 5.67 bar [CF1 BM7]	4.330 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BMI avec Pesée à 5.67 bar [CF2 BM7]	4.329 Bar
Info. DE REG IBU BM7 à Pesée = 5.67 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.844 Bar
CF1 BM7 à Pesée = 5.67 b (4.40 +/- 0.10 b) :	4.335 Bar
CF2 BM7 à Pesée = 5.67 b (4.40 +/- 0.10 b) :	4.332 Bar
Pr. Pesée à 6.67 bar :	6.665 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BMI avec Pesée à 6.67 bar [REG IBU BM7]	3.837 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BMI avec Pesée à 6.67 bar [CF1 BM7]	4.344 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BMI avec Pesée à 6.67 bar [CF2 BM7]	4.342 Bar
Info. DE REG IBU BM7 à Pesée = 6.67 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.839 Bar

CF1 BM7 à Pesée = 6.67 b (4.40 +/- 0.10 b) :	4.346 Bar
CF2 BM7 à Pesée = 6.67 b (4.40 +/- 0.10 b) :	4.344 Bar
Essai recommencé après réglage (ou aucun réglage) :	oui

Essai n°25: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
------------------	---------------------

Essai n°26: Manomètres en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Déplacement aiguille CP conforme :	oui
Ecart pression CP (bar) :	0.04
Précision aiguille CP conforme :	oui
Déplacement aiguille CG conforme :	oui
Ecart pression CG (bar) :	0.01
Précision aiguille CG à 5 bar conforme :	oui
Précision aiguille CG à 0 bar conforme :	oui
Déplacement aiguilles CF1/CF2 conforme :	oui
Ecart pressions CF1/CF2 (bar) :	0 cf1 0.01cf2
Précision aiguilles CF1/CF2 conforme :	oui
Indication du zéro de CF1/CF2 conforme :	oui

Essai n°27: BP(URG) en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Tps de purge CG par BP(URG)G (< à 2s) :	0.1 s
Pr. CG après FU pneu. (=0b) :	0.019 Bar
Enfoncement BP(URG)G conforme :	oui
Tps de purge CG par BP(URG)D (< à 2s) :	0.2 s
Pr. CG après FU pneu. (=0b) :	0.019 Bar
Enfoncement BP(URG)D conforme :	oui

Essai n°28: Dét.SH/essai SH de V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Prise de pression DE(SH) pour REX[SH BME11 ou EVFEMBME11]	5.804 Bar
Pr. DE(SH) BME11 (2.90 +/- 0.10 b) :	2.907 Bar
Clapet V(SEL)SH passant conforme :	oui

Essai n°29: Détendeurs FEM V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Prise de pression DE-FEM pour REX [SH BME11 ou EV FEM BME11]	5.810 Bar
Pr. DE-FEM BME11 (5.82 +/- 0.10 b) :	5.817 Bar

Essai n°30: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pr. décroiss. MA(RA)FEM BME11 (< à 5 b) :	4.018 Bar
Chute Pr. RA(FEM) à 0 bar :	0.300 Bar
Contact élec. RB(IS)FEM isolé conforme :	oui
Pr. croiss. MA(RA)FEM BME11 (3.75 +/- 0.25 b) :	3.678 Bar
Montée Pr. RA(FEM) BME11 à Pr. CP :	8.652 Bar
Contact élec. RB(IS)FEM service conforme :	oui

Essai n°31: FEM de V20 : examen + test

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Consistances FEM conforme :	oui

Essai n°32: MA(PRD) en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pr. Décroissante CG (4.4 +/- 0.2b) :	4.324 Bar
Pr. Croissante CG (4.7 +/- 0.1b) :	4.717 Bar

Essai n°33: MA(URG)CP en cabine V20

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pr. Décroi. CP (7.0 +/- 0.1b) :	7.028 Bar
FU activé en Pr. CP basse conforme :	oui
Pr. Croi. CP (7.9 +/- 0.5b) :	8.023 Bar
Pr. d'enclench. MA(URG)CP conforme :	oui
Pression d'enclenchement MA(URG)CP V20 (bar) :	8.23

Essai n°34: IBU (relais auto. BME11)

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pr. Pesée à 0.00 bar :	0.002 Bar

Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME11 avec Pesée à 0 bar [REG IBU BME11]	3.888 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME11 avec Pesée à 0 bar [CF1 BME11]	4.230 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME11 avec Pesée à 0 bar [CF2 BME11]	4.228 Bar
Info. DE REG IBU BME11 à Pesée = 0 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.892 Bar
CF1 BME11 à Pesée = 0 b (4.20 +/- 0.10 b) :	4.240 Bar
CF2 BME11 à Pesée = 0 b (4.20 +/- 0.10 b) :	4.239 Bar
Pr. Pesée à 4.57 bar :	4.567 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME11 avec Pesée à 4.57 bar [REG IBU BME11]	3.876 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME11 avec Pesée à 4.57 bar [CF1 BME11]	4.221 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME11 avec Pesée à 4.57 bar [CF2 BME11]	4.222 Bar
Info. DE REG IBU BME11 à Pesée = 4.57 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.876 Bar
CF1 BME11 à Pesée = 4.57 b (4.20 +/- 0.10 b) :	4.224 Bar
CF2 BME11 à Pesée = 4.57 b (4.20 +/- 0.10 b) :	4.224 Bar
Pr. Pesée à 5.20 bar :	5.203 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME11 avec Pesée à 5.20 bar [REG IBU BME11]	3.764 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME11 avec Pesée à 5.20 bar [CF1 BME11]	4.101 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME11 avec Pesée à 5.20 bar [CF2 BME11]	4.101 Bar
Info. DE REG IBU BME11 à Pesée = 5.20 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.774 Bar
CF1 BME11 à Pesée = 5.20 b (4.20 +/- 0.10 b) :	4.112 Bar
CF2 BME11 à Pesée = 5.20 b (4.20 +/- 0.10 b) :	4.112 Bar
Pr. Pesée à 5.83 bar :	5.832 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME11 avec Pesée à 5.83 bar [REG IBU BME11]	3.756 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME11 avec Pesée à 5.83 bar [CF1 BME11]	4.088 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME11 avec Pesée à 5.83 bar [CF2 BME11]	4.088 Bar
Info. DE REG IBU BME11 à Pesée = 5.83 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.780 Bar
CF1 BME11 à Pesée 5.83 b (4.20 +/- 0.10 b) :	4.100 Bar
CF2 BME11 à Pesée 5.83 b (4.20 +/- 0.10 b) :	4.101 Bar
Pr. Pesée à 6.83 bar :	6.826 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME11 avec Pesée à 6.83 bar [REG IBU BME11]	3.884 Bar
Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME11 avec Pesée à 6.83 bar [CF1 BME11]	4.227 Bar

Mesure DE RG IBU / CF1 et CF2 du BME11 avec Pesée à 6.83 bar [CF2 BME11]	4.228 Bar
Info. DE REG IBU BME11 à Pesée = 6.83 b (3.80+0.20/-0.10b) :	3.887 Bar
CF1 BME11 à Pesée = 6.83 b (4.20 +/- 0.10 b) :	4.231 Bar
CF2 BME11 à Pesée 6.83 b (4.20 +/- 0.10 b) :	4.231 Bar
Essai recommencé après réglage (ou aucun réglage) :	oui

Essai n°35: Opérations libératoires

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< à 0.3b en 120s) :	-0.025 Bar
Etanchéité CG (< à 0.1b en 120s) :	-0.083 Bar
Absence de codes défauts :	oui
Remise connecteur MA(URG)CP conforme :	oui
EFAS final réalisé conforme :	oui