

## Procès-verbal de conformité



|  |                         |
|--|-------------------------|
| Fichier résultat:                        | MSAJ6 068R 16.10.24.AUT |
| Date et heure de réalisation des essais: | 16/10/2024 14:53:03     |

## Propriétés du Programme Règle

|                    |  |
|--------------------|--|
| Nom du programme : | 8 caisses position B_MSAJ6 Essai 2_rame_AMC_V18-20 |
| Date de création : | 04/04/2024   |
| Rédacteur :        | Raja SURIYA  |
| Ordre imposé :     | Non  |

## Commentaires

PROJET 1 de VERSION 1 du 04/04/2024 - APPLICABLE EN PRESENCE OU SUR INSTRUCTIONS DE L'OE/GE  
Vérification de l'appareillage de frein suivant la consistance B de la V F0 120.

## Résultat AUTOTEST des modules utilisés lors de l'exécution de ce Programme Règle

☒ Conforme☐ Non conforme

## En-tetes renseignés par l'opérateur

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Date d'essai (jj/mm/aaaa) :    | 16/10/2024         |
| N° de la rame :                | 068R               |
| Nom Opérateur(s) :             | ourdouillie araujo |
| N° du poste :                  | M1006 353717       |
| Date de validité GVG du poste: | 15.07.25           |
| Date de validité GVG de l'IF : | 09.11.24           |
| Commentaires :                 |                    |

## Essais réalisés

| N° | Nom de l'essai                | Statut | Voies étalonnées | Mode Admin | Autotest OK |
|----|-------------------------------|--------|------------------|------------|-------------|
| 1  | PREPADES ESSAIS EN CABINE V11 | Valide | Oui              | Non        | Oui         |
| 2  | EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP     | Valide | Oui [0:57:54]    | Non        | Oui         |
| 3  | Etanchéité CP - CG            | Valide | Oui [1:01:23]    | Non        | Oui         |
| 4  | Filtre FI-RM                  | Valide | Oui [1:03:45]    | Non        | Oui         |
| 5  | BP(URG) en cabine V11         | Valide | Oui [1:06:01]    | Non        | Oui         |

|    |                                |        |               |     |     |
|----|--------------------------------|--------|---------------|-----|-----|
| 6  | MA(URG)CG en cabine V11        | Valide | Oui [1:13:48] | Non | Oui |
| 7  | Etanchéité des RAFEM           | Valide | Oui [1:22:07] | Non | Oui |
| 8  | MA(URG)CP en cabine V11        | Valide | Oui [1:43:09] | Non | Oui |
| 9  | Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11 | Valide | Oui [1:50:17] | Non | Oui |
| 10 | FEMde V11 : examen + test      | Valide | Oui [1:54:16] | Non | Oui |
| 11 | Fonction AE BME1               | Valide | Oui [1:57:00] | Non | Oui |
| 12 | Fonction AE BPI2 et BPI3       | Valide | Oui [2:00:10] | Non | Oui |
| 13 | Fonction AE BPI4 et BPI5       | Valide | Oui [2:03:46] | Non | Oui |
| 14 | Fonction AE BPI6 et BPI7       | Valide | Oui [2:06:47] | Non | Oui |
| 15 | Fonction AE BPI8 et BME9       | Valide | Oui [2:10:04] | Non | Oui |
| 16 | IBU (capteurs)                 | Valide | Oui [2:28:32] | Non | Oui |
| 17 | PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20 | Valide | Oui           | Non | Oui |
| 18 | BP(URG) en cabine V20          | Valide | Oui [4:04:16] | Non | Oui |
| 19 | MA(PRD) en cabine V20          | Valide | Oui [4:09:26] | Non | Oui |
| 20 | MA(URG)CP en cabine V20        | Valide | Oui [4:37:37] | Non | Oui |
| 21 | Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20 | Valide | Oui [4:25:30] | Non | Oui |
| 22 | FEMde V20 : examen + test      | Valide | Oui [4:41:22] | Non | Oui |
| 23 | OPERATIONS LIBERATOIRES        | Valide | Oui [5:22:49] | Non | Oui |

## Motifs d'invalidité des essais

| N° | Nom de l'essai | Motifs d'invalidité |
|----|----------------|---------------------|
|----|----------------|---------------------|

## Valeurs mesurées enregistrées par essai

## Essai n°1: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure               | Valeur de la mesure |
|--------------------------------|---------------------|
| Capteurs étalonnés conformes : | oui                 |

## Essai n°2: EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure                         | Valeur de la mesure |
|--|---------------------|
| Signalement RB(IS)MEU isolé conforme :   | oui                 |
| Signalement RB(IS)MEU service conforme : | oui                 |
| Absence de pression SH en V11 :          | 0.000 Bar           |
| Absence de pression SH en V20 :          | 0.000 Bar           |
| Signalement RB(IS)SH isolé conforme :    | oui                 |

|   |           |
|---|-----------|
| Réalimentation circuit SH en V11 :                | 3.000 Bar |
| Réalimentation circuit SH en V20 :                | 3.006 Bar |
| Signalement RB(IS)SH service conforme :           | oui       |
| Signalement RB(IS)SUSP et RB(IS)SUSPSX conforme : | oui       |

**Essai n°3: Etanchéité CP - CG**

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure                            | Valeur de la mesure |
|---|---------------------|
| Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s) : | -0.007 Bar          |
| Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s) : | -0.037 Bar          |

**Essai n°4: Filtre FI-RM**

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure          | Valeur de la mesure |
|---------------------------|---------------------|
| Purge du FI-RM conforme : | oui                 |

**Essai n°5: BP(URG) en cabine V11**

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure                             | Valeur de la mesure |
|--|---------------------|
| Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s) :   | 0.1 s               |
| Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar) : | 0.002 Bar           |
| Enfoncement BP(URG)G conforme :              | oui                 |
| Remontée BP(URG)G conforme :                 | oui                 |
| Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s) :   | 0.2 s               |
| Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar) : | 0.004 Bar           |
| Enfoncement BP(URG)D conforme :              | oui                 |
| Remontée BP(URG)D conforme :                 | oui                 |

**Essai n°6: MA(URG)CG en cabine V11**

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure   | Valeur de la mesure |
|--|---------------------|
| Pression Décroissante CG = Déclenchement (2.7 +/- 0.3 bar) : | 2.912 Bar           |
| Pression Croissante CG = Endenchement (3.3 +/- 0.2 bar) :    | 3.150 Bar           |

**Essai n°7: Etanchéité des RA FEM**

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure                                  | Valeur de la mesure |
|---|---------------------|
| Etanchéité RAFEMV11 (< ou = à 0.1 bar en 180 s) : | 0.001 Bar           |
| Etanchéité RAFEMV20 (< ou = à 0.1 bar en 180 s) : | 0.000 Bar           |

**Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11**

Nombre de réalisation : 3/3

| Nom de la mesure   | Valeur de la mesure    |
|--|------------------------|
| Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) : | 6.902 Bar              |
| FU activé en Pression CP basse conforme :                    | oui                    |
| Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar) :   | 7.730 Bar              |
| Pr.Enclenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V11 (bar) :   | 7.730-6.902 EGAL 0.828 |
| Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :                | oui                    |

**Essai n°9: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11**

Nombre de réalisation : 2/2

| Nom de la mesure  | Valeur de la mesure |
|---|---------------------|
| Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) : | 3.784 Bar           |
| Chute Pression RAFEM à 0 bar :                              | 0.002 Bar           |
| Contact électrique RB(IS)FEM isolé conforme :               | oui                 |
| Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar) :           | 3.541 Bar           |
| Remontée pression RAFEM au niveau de la pression CP :       | 9.049 Bar           |
| Contact électrique RB(IS)FEM service conforme :             | oui                 |

**Essai n°10: FEM de V11 : examen + test**

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure             | Valeur de la mesure |
|------------------------------|---------------------|
| Consistances FEM conformes : | oui                 |

**Essai n°11: Fonction AE BME1**

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure                             | Valeur de la mesure |
|--|---------------------|
| Pression CF1 BME1 (bar) :                    | 4.190 Bar           |
| Pression CF2 BME1 (bar) :                    | 4.190 Bar           |
| Purge complète CF1 BME1 (bar) :              | 0.095 Bar           |
| Tps purge complète CF1 BME1 pour REX(s) :    | 25.0 s              |
| Remontée pression CF1 BME1 (bar) :           | 2.562 Bar           |
| Tps remontée pression CF1 BME1 pour REX(s) : | 6.8 s               |
| Purge complète CF2 BME1 (bar) :              | 0.095 Bar           |
| Tps purge complète CF2 BME1 pour REX(s) :    | 8.0 s               |
| Remontée pression CF2 BME1 (bar) :           | 2.541 Bar           |
| Tps remontée pression CF2 BME1 pour REX(s) : | 6.5 s               |
| Autotest AE conforme sur BME1 :              | oui                 |
| Absence de codes défauts sur BME1 :          | oui                 |

**Essai n°12: Fonction AE BPI2 et BPI3**

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure                             | Valeur de la mesure |
|--|---------------------|
| Pression CF1 BPI2 (bar) :                    | 3.111 Bar           |
| Pression CF2 BPI2 (bar) :                    | 3.111 Bar           |
| Pression CF1 BPI3 (bar) :                    | 3.110 Bar           |
| Pression CF2 BPI3 (bar) :                    | 3.111 Bar           |
| Purge complète CF1 BPI2 (bar) :              | 0.060 Bar           |
| Tps purge complète CF1 BPI2 pour REX(s) :    | 24.4 s              |
| Remontée pression CF1 BPI2 (bar) :           | 2.526 Bar           |
| Tps remontée pression CF1 BPI2 pour REX(s) : | 7.3 s               |
| Purge complète CF2 BPI2 (bar) :              | 0.056 Bar           |
| Tps purge complète CF2 BPI2 pour REX(s) :    | 7.0 s               |
| Remontée pression CF2 BPI2 (bar) :           | 2.594 Bar           |
| Tps remontée pression CF2 BPI2 pour REX(s) : | 7.4 s               |
| Purge complète CF2 BPI3 (bar) :              | 0.064 Bar           |
| Tps purge complète CF2 BPI3 pour REX(s) :    | 17.2 s              |
| Remontée pression CF2 BPI3 (bar) :           | 2.707 Bar           |
| Tps remontée pression CF2 BPI3 pour REX(s) : | 7.3 s               |
| Purge complète CF1 BPI3 (bar) :              | 0.083 Bar           |
| Tps purge complète CF1 BPI3 pour REX(s) :    | 7.3 s               |
| Remontée pression CF1 BPI3 (bar) :           | 2.694 Bar           |
| Tps remontée pression CF1 BPI3 pour REX(s) : | 7.3 s               |
| Autotest AE conforme sur BPI2 :              | oui                 |
| Autotest AE conforme sur BPI3 :              | oui                 |
| Absence de codes défauts sur BPI2 :          | oui                 |
| Absence de codes défauts sur BPI3 :          | oui                 |

**Essai n°13: Fonction AE BPI4 et BMI5**

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure                | Valeur de la mesure |
|---------------------------------|---------------------|
| Pression CF1 BPI4 (bar) :       | 3.111 Bar           |
| Pression CF2 BPI4 (bar) :       | 3.110 Bar           |
| Pression CF1 BMI5 (bar) :       | 2.686 Bar           |
| Pression CF2 BMI5 (bar) :       | 2.685 Bar           |
| Purge complète CF1 BPI4 (bar) : | 0.061 Bar           |

|  |           |
|--|-----------|
| Tps purge complète CF1 BPI4 pour REX(s) :    | 25.3 s    |
| Remontée pression CF1 BPI4 (bar) :           | 2.677 Bar |
| Tps remontée pression CF1 BPI4 pour REX(s) : | 7.3 s     |
| Purge complète CF2 BPI4 (bar) :              | 0.080 Bar |
| Tps purge complète CF2 BPI4 pour REX(s) :    | 7.0 s     |
| Remontée pression CF2 BPI4 (bar) :           | 2.648 Bar |
| Tps remontée pression CF2 BPI4 pour REX(s) : | 7.5 s     |
| Purge complète CF1 BM5 (bar) :               | 0.099 Bar |
| Tps purge complète CF1 BM5 pour REX(s) :     | 17.5 s    |
| Remontée pression CF1 BM5 (bar) :            | 2.552 Bar |
| Tps remontée pression CF1 BM5 pour REX(s) :  | 7.5 s     |
| Purge complète CF2 BM5 (bar) :               | 0.098 Bar |
| Tps purge complète CF2 BM5 pour REX(s) :     | 7.1 s     |
| Remontée pression CF2 BM5 (bar) :            | 2.590 Bar |
| Tps remontée pression CF2 BM5 pour REX(s) :  | 7.3 s     |
| Autotest AE conforme sur BPI4 :              | oui       |
| Autotest AE conforme sur BM5 :               | oui       |
| Absence de codes défauts sur BPI4 :          | oui       |
| Absence de codes défauts sur BM5 :           | oui       |

**Essai n°14: Fonction AE BPI6 et BPI7**

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure                             | Valeur de la mesure |
|--|---------------------|
| Pression CF1 BPI6 (bar) :                    | 3.101 Bar           |
| Pression CF2 BPI6 (bar) :                    | 3.101 Bar           |
| Pression CF1 BPI7 (bar) :                    | 3.083 Bar           |
| Pression CF2 BPI7 (bar) :                    | 3.084 Bar           |
| Purge complète CF1 BPI6 (bar) :              | 0.078 Bar           |
| Tps purge complète CF1 BPI6 pour REX(s) :    | 24.1 s              |
| Remontée pression CF1 BPI6 (bar) :           | 2.660 Bar           |
| Tps remontée pression CF1 BPI6 pour REX(s) : | 7.3 s               |
| Purge complète CF2 BPI6 (bar) :              | 0.047 Bar           |
| Tps purge complète CF2 BPI6 pour REX(s) :    | 7.0 s               |
| Remontée pression CF2 BPI6 (bar) :           | 2.558 Bar           |
| Tps remontée pression CF2 BPI6 pour REX(s) : | 7.2 s               |
| Purge complète CF2 BPI7 (bar) :              | 0.084 Bar           |
| Tps purge complète CF2 BPI7 pour REX(s) :    | 17.4 s              |

|  |           |
|--|-----------|
| Remontée pression CF2 BPI7 (bar) :           | 2.519 Bar |
| Tps remontée pression CF2 BPI7 pour REX(s) : | 7.3 s     |
| Purge complète CF1 BPI7 (bar) :              | 0.088 Bar |
| Tps purge complète CF1 BPI7 pour REX(s) :    | 7.2 s     |
| Remontée pression CF1 BPI7 (bar) :           | 2.555 Bar |
| Tps remontée pression CF1 BPI7 pour REX(s) : | 7.4 s     |
| Autotest AE conforme sur BPI6 :              | oui       |
| Autotest AE conforme sur BPI7 :              | oui       |
| Absence de codes défauts sur BPI6 :          | oui       |
| Absence de codes défauts sur BPI7 :          | oui       |

**Essai n°15: Fonction AE BPI8 et BME9**

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure                             | Valeur de la mesure |
|--|---------------------|
| Pression CF1 BPI8 (bar) :                    | 3.129 Bar           |
| Pression CF2 BPI8 (bar) :                    | 3.130 Bar           |
| Pression CF1 BME9 (bar) :                    | 4.101 Bar           |
| Pression CF2 BME9 (bar) :                    | 4.104 Bar           |
| Purge complète CF1 BME9 (bar) :              | 0.098 Bar           |
| Tps purge complète CF1 BME9 pour REX(s) :    | 25.1 s              |
| Remontée pression CF1 BME9 (bar) :           | 2.561 Bar           |
| Tps remontée pression CF1 BME9 pour REX(s) : | 6.7 s               |
| Purge complète CF2 BME9 (bar) :              | 0.099 Bar           |
| Tps purge complète CF2 BME9 pour REX(s) :    | 7.7 s               |
| Remontée pression CF2 BME9 (bar) :           | 2.765 Bar           |
| Tps remontée pression CF2 BME9 pour REX(s) : | 6.7 s               |
| Purge complète CF2 BPI8 (bar) :              | 0.077 Bar           |
| Tps purge complète CF2 BPI8 pour REX(s) :    | 17.0 s              |
| Remontée pression CF2 BPI8 (bar) :           | 2.719 Bar           |
| Tps remontée pression CF2 BPI8 pour REX(s) : | 7.4 s               |
| Purge complète CF1 BPI8 (bar) :              | 0.098 Bar           |
| Tps purge complète CF1 BPI8 pour REX(s) :    | 7.2 s               |
| Remontée pression CF1 BPI8 (bar) :           | 2.579 Bar           |
| Tps remontée pression CF1 BPI8 pour REX(s) : | 7.2 s               |
| Autotest AE conforme sur BPI8 :              | oui                 |
| Autotest AE conforme sur BME9 :              | oui                 |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Absence de codes défauts sur BPI8 : | <b>oui</b> |
| Absence de codes défauts sur BME9 : | <b>oui</b> |

**Essai n°16: IBU (capteurs)**

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure                          | Valeur de la mesure |
|---|---------------------|
| Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME1 (bar) : | <b>0.02B</b>        |
| Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI2 (bar) : | <b>0.05B</b>        |
| Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI3 (bar) : | <b>0.04</b>         |
| Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI4 (bar) : | <b>0.05B</b>        |
| Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME5 (bar) : | <b>0.02B</b>        |
| Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI6 (bar) : | <b>0.05B</b>        |
| Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI7 (bar) : | <b>0.04B</b>        |
| Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BPI8 (bar) : | <b>0.03B</b>        |
| Ecart pression CA(PRN)RG-IBU BME9 (bar) : | <b>0.01B</b>        |
| Capteurs CA(PRN)RG-IBU conformes :        | <b>oui</b>          |
| PS BME1 (2.8 +/- 0.1 b) :                 | <b>2.793 Bar</b>    |
| PS BPI2 (2.8 +/- 0.1 b) :                 | <b>2.791 Bar</b>    |
| PS BPI3 (2.8 +/- 0.1 b) :                 | <b>2.790 Bar</b>    |
| PS BPI4 (2.8 +/- 0.1 b) :                 | <b>2.794 Bar</b>    |
| PS BME5 (2.8 +/- 0.1 b) :                 | <b>2.793 Bar</b>    |
| PS BPI6 (2.8 +/- 0.1 b) :                 | <b>2.795 Bar</b>    |
| PS BPI7 (2.8 +/- 0.1 b) :                 | <b>2.797 Bar</b>    |
| PS BPI8 (2.8 +/- 0.1 b) :                 | <b>2.797 Bar</b>    |
| PS BME9 (2.8 +/- 0.1 b) :                 | <b>2.798 Bar</b>    |
| Ecart pression CA(PRN)PS BME1 (bar) :     | <b>0.02B</b>        |
| Ecart pression CA(PRN)PS BPI2 (bar) :     | <b>0.02B</b>        |
| Ecart pression CA(PRN)PS BPI3 (bar) :     | <b>0.01B</b>        |
| Ecart pression CA(PRN)PS BPI4 (bar) :     | <b>0.04B</b>        |
| Ecart pression CA(PRN)PS BME5 (bar) :     | <b>0.02B</b>        |
| Ecart pression CA(PRN)PS BPI6 (bar) :     | <b>0.03B</b>        |
| Ecart pression CA(PRN)PS BPI7 (bar) :     | <b>0.01B</b>        |
| Ecart pression CA(PRN)PS BPI8 (bar) :     | <b>0.03B</b>        |
| Ecart pression CA(PRN)PS BME9 (bar) :     | <b>0B</b>           |
| Capteurs CA(PRN)PS conformes :            | <b>oui</b>          |

**Essai n°17: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20**

Nombre de réalisation : 1/1



| Nom de la mesure | Valeur de la mesure |
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|

**Essai n°18: BP(URG) en cabine V20**

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure                             | Valeur de la mesure |
|--|---------------------|
| Temps de purge CG par BP(URG)G (< à 2 s) :   | 0.2 s               |
| Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar) : | 0.004 Bar           |
| Enfoncement BP(URG)G conforme :              | oui                 |
| Remontée BP(URG)G conforme :                 | oui                 |
| Temps de purge CG par BP(URG)D (< à 2 s) :   | 0.2 s               |
| Pression CG après FU pneumatique (= 0 bar) : | 0.006 Bar           |
| Enfoncement BP(URG)D conforme :              | oui                 |
| Remontée BP(URG)D conforme :                 | oui                 |

**Essai n°19: MA(PRD) en cabine V20**

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure  | Valeur de la mesure |
|---|---------------------|
| Pression Décroissante CG = Déclenchement (4.4 +/- 0.2b) : | 4.327 Bar           |
| Pression Croissante CG = Enclenchement (4.7 +/- 0.1b) :   | 4.640 Bar           |

**Essai n°20: MA(URG)CP en cabine V20**

Nombre de réalisation : 3/3

| Nom de la mesure   | Valeur de la mesure  |
|--|----------------------|
| Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) : | 7.095 Bar            |
| FU activé en Pression CP basse conforme :                    | oui                  |
| Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar) :   | 8.000 Bar            |
| Pr.Enclenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V20 (bar) :   | 8.0-7.095 EGAL 0.905 |
| Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :                | oui                  |

**Essai n°21: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V20**

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure  | Valeur de la mesure |
|---|---------------------|
| Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) : | 3.686 Bar           |
| Chute Pression RAFEM à 0 bar :                              | 0.002 Bar           |
| Contact électrique RB(IS)FEM isolé conforme :               | oui                 |
| Pression Croissante = Enclenchement (< à 5 bar) :           | 3.814 Bar           |
| Remontée pression RAFEM au niveau de la pression CP :       | 9.184 Bar           |
| Contact électrique RB(IS)FEM service conforme :             | oui                 |

**Essai n°22: FEM de V20 : examen + test**

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure             | Valeur de la mesure |
|------------------------------|---------------------|
| Consistances FEM conformes : | oui                 |

**Essai n°23: OPERATIONS LIBERATOIRES**

Nombre de réalisation : 1/1

| Nom de la mesure                            | Valeur de la mesure |
|---|---------------------|
| Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s) : | -0.126 Bar          |
| Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s) : | -0.018 Bar          |
| Absence de codes défauts :                  | oui                 |
| Remise connecteur MA(URG)CP conforme :      | oui                 |
| EFAS final réalisé conforme :               | oui                 |

**ANNEXES****Valeurs mesurées lors des réalisations précédentes****Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11**

Nombre de réalisation : 1/3

| Nom de la mesure   | Valeur de la mesure |
|--|---------------------|
| Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) : | 6.882 Bar           |

**Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11**

Nombre de réalisation : 2/3

| Nom de la mesure   | Valeur de la mesure |
|--|---------------------|
| Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) : | 9.745 Bar           |

**Essai n°9: Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEM V11**

Nombre de réalisation : 1/2

| Nom de la mesure  | Valeur de la mesure |
|---|---------------------|
| Pression Décroissante = Déclenchement (3.75 +/- 0.25 bar) : | 9.694 Bar           |

**Essai n°20: MA(URG)CP en cabine V20**

Nombre de réalisation : 1/3

| Nom de la mesure   | Valeur de la mesure |
|--|---------------------|
| Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) : | 6.835 Bar           |

**Essai n°20: MA(URG)CP en cabine V20**

Nombre de réalisation : 2/3

| Nom de la mesure | Valeur de la mesure |
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|

|  |           |
|--|-----------|
| Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) : | 6.795 Bar |
|--|-----------|